

Newland BS-10

Barkod okuyucuyu fabrika ayarlarına almak için aşıdaki barkodu okutunuz.



Initialization Setting