

NLS-BS8060 V3 (1D Okuyucu) Bluetooth üzerinden hafızayı aktif etmek.

Barkod okuyucunuzu (WINDOWS-ANDROID-IOS işletim sistemli) cihazla eşleştirin.

Eşleştirme sonrasında aşağıda belirtilen adımları uygulayın

Cihazınızın hafızaya alma özelliğini aktif etmek için aşağıda bulunan barkodu okutunuz



Batch Transmission, Bluetooth

Cihazın hafızası etkinleştirildikten sonra barkod okuma işlemi bittiğinde, bağlı olduğu cihaza hafızadaki barkodları aktarması için aşağıda bulunan barkodu okutunuz.



Transmit Stored Data

NOT: Cihazın hafızasını silmek için SCAN ve Delete Tuşlarına basılı tutun bip sesi geldikten sonra hafıza silinecektir.