

Argox PT-90'da Okutulan Barkodun Sonuna Enter Ekleme

1) Barkod okuyucu driver'ı açık ise kapatın.

(Barkod okuyucu driver simgesi tek tıklandığında açılan menüde "Exit" seçeneği tıklanmalıdır.)



2) Masaüstündeki "Utility" simgesini çift tıklayarak açın.





3) "ScanConfigure" simgesini çift tıklayarak açın.

- I			
General	Setting 1	Setting 2	Barcode
Good	Read Indi	cators	
	RD	Wib	rator
			1001
В	eep voice		
Cł	ange	Defa	ult
Res	sume Syste	em Using S	ScanKey
	argion	15929	
F/W V	erston.	1	
F/W V Seria	l Number:	73103906	93
F/W V	l Number: Restore	73103906 Default	93
F/W V	l Number: Restore	73103906 Default	.93

www.bilkur.com.tr



4) "Setting 1" sekmesini tek tıklayarak açın.

General	Setting 1	Setting 2	Barcode
Trans	mission		
Code	ID: Pre-I	Defined	Clear
Code	TD positi	ion: Befo	re ve
		w m	
	ansmit Al	.M 1D	
Prefi	ix:		View
Suff	ix: J		View
Power	Saving		
Scan	limeout (1~	-30sec):	2
Idle	limeout (0~	255Sec):	5

5) **"Suffix"** kutucuğuna **\x0d** karekterlerini girin "Ok" düğmesi ile onaylayın.

General	Setting 1	Setting 2	Barcode
Trans	mission		
Code	ID: Pre-	efined	Clear
Code	ID posit:	on: Befo	re 🗸
		w m	
	ansmit Al	M 1D	
Prefi	LX:		View
Suffi	r: Vx04		View
Power	Saving		
Scanl	limeout (1-	-30sec):	2
Idle	fimeout (0-	255Sec):	5

6) Aşağıdaki pencerede Scan simgesini çift tıklayarak çalıştırın.

<u>File</u>	Edit	View	<u>G</u> o		N?	×
1	•			-		
×		Fn			=]	
Blueti	ooth	Function	<u>.</u>	read	 tme	
		(2).	ì	V	1	
mu]		J	
500	an	SCANAF	4AX S	Scanci e	onfigi B	Jr -
I.	K	*)			
Scan	Test	SYSAP	IAX	Timeo	utB	82
) I IFilit		₫₹ 5:	06 AM		
		. I ~ m				10

www.bilkur.com.tr