

Unitech PA-690'da Barkod Okuyucunun Çalıştırılması

Unitech PA-690 el terminalinde barkod okuyucu çalıştırmak için **"Scanner Control Panel"** uygulaması kullanılabilir.

"Scanner Control Panel" uygulaması 2 farklı yöntem ile çalıştırılabilir.

A) Kısayol Tuşu Yöntemi

B) Menü Yöntemi


A) Kısayol Tuşu Yöntemi

Tuş takımındaki **FUNC** ve 7 tuşuna aynı anda basın.




B) Menü Yöntemi


1) Start simgesini tıklayın.



2) Settings simgesini tıklayın.




3) System simgesini tıklayın.



3) Scanner simgesini tıklayın.




Scanner simgesi tıklandığında aşağıdaki ekranda da görülebilen **"Scanner Control Panel"** uygulaması açılacaktır.




Barkod Okuyucuyu Aktif Etme

1) To Kpd sekmesini tıklayın.



2) Start Scan2Key When Exit seçeneğini işaretleyin.



4) Exit seçeneğini tıklayın.

Barkod okuyucu çalışmaya başladığında aşağıdaki resimde de görülebilen ekranın alt tarafında barkod okuyucu simgesi çıkacaktır.

