


**Newland MT6755 Android El Terminalinde Tuş Atama**


Aşağıdaki yapılandırma ekranları Newland MT67 serisi el terminalinin **Android 11** sürümünden alınmıştır. Diğer Android sürümlerinde ekran görüntüleri değişebilir.

Newland MT6755 Android el terminalinde fiziksel bir tuşa herhangi bir tuş veya işlev ataması yapabilmek için aşağıdaki adımları uygulayınız.


**1)** Aşağıdaki ekranda ok işareti ile gösterilen bölümü yukarı doğru kaydırarak **Uygulamalar** penceresini açın.



Uygulamalar penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.





2) Yukarıdaki Uygulamalar penceresindeki gösterilen **Quick Setting** simgesini tek tıklayarak çalıştırın. Quick Setting uygulamasının ekran görüntüsü aşağıdadır.




3) Yukarıdaki Quick Setting penceresindeki **Key Remap** simgesini tek tıklayarak çalıştırın. Key Remap penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

Quick Settings penceresinde **Key Remap** seçeneği yok ise uygulamalar penceresinde bulunan **NInstaller** uygulaması ile yüklenmelidir.




4) Yukarıdaki pencerede atama yapılacak tuşu seçin.

Aşağıdaki örnekte atama yapılacak tuş olarak **F4** tuşu seçilecektir.




Yukarıdaki listeden atama yapılacak tuş olarak F4 seçeneği tek tıklanarak seçilmelidir.

Atama yapılacak tuş seçildikten sonra ekran görüntüsü aşağıdadır.




5) Yukarıdaki pencerede görünen listede **F4** tuşuna yapılacak atama tuş veya işlev seçilmelidir.


Aşağıdaki örnekte **F4** tuşuna **Sanal Klavye** ataması yapılacaktır.



Yukarıdaki listede **Pop up soft keyboard** seçeneği tek tıklanarak seçilmelidir.



Yukarıdaki ekranda **F4** tuşuna **Pop up soft keyboard** işlevi atandığı görülmektedir.



Geri  
Düğmesi

El terminalinde **Geri** düğmesini tıklayarak tüm pencerelerden çıkış yapın.

