

ZEBEX Z-3191 Eşleştirme ve Haberleştirme Ayarı



Start Of Configuration



Cradle Host mode enable



End Of Configuration

**Cradle (Şarz Yuvası) Altındaki BT barkodunu okutup Cihazı Şarz Koyunuz.
Kısa bağlantı sesinden sonra okuyucu Şarz dan alınız. Aşağıda bulunan barkodları okutmaya devam ediniz.**



Start Of Configuration



Return scanner to factory defaults



Return cradle host to factory defaults



Return to USB default
(Communication cradle link required)



End Of Configuration