

**Zebex Z-3052, Z-3152 Sürekli Okusun ve İptali**

Not: Uygulamak istediğiniz ayarı yapmak için sadece barkodunu okutmanız yeterlidir



**Sürekli Okusun  
İptal**

**Sürekli Okusun**



I